

REINIGUNG

Alcoa Dura-Bright®-Räder - Europa, 2. Auflage



ALCOA



Einfache Wartung in wenigen Minuten

REINIGUNG

Alcoa Dura-Bright®-Räder

German, 03-2014

Vor der Reinigung: Lassen Sie die Räder auf eine Temperatur zwischen 5° und 35° C abkühlen.




Dura-Bright® EVO Räder sind an ihren **schwarz grünen** Alcoa Dura-Bright® EVO wheels Aufklebern zu erkennen. Der Produktionsrollstempel (MMTTJJ) zeigt ein Datum ab 2014.



Dura-Bright® Räder mit XBR® Technologie sind an ihrem **schwarzen** Aufkleber zu erkennen. Der Produktionsrollstempel (MMTTJJ) zeigt ein Datum bis einschließlich 2013.

1



MIT WASSER SPÜLEN

Spülen Sie das Rad ab, um Kratzer und Erosion zu vermeiden.* Entfernen Sie Schmutz, Sand usw. mit einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger.
* Bei Erosion wird **keine Garantie** gewährt. Weitere Informationen finden Sie auf der Alcoa Website www.alcoawheels.com, im Räder-Servicehandbuch oder im Dura-Bright® Service-Bulletin.

2



WASSER MIT EINEM REINIGUNGSMITTEL MISCHEN

Ein Reinigungsmittel (z.B. handelsübliches Spülmittel oder Seife) ins Wasser geben, um eine Lauge zu erzeugen. **Im verdünnten/gebrauchsfertigen Zustand sollte der pH-Wert zwischen 2 und 12 liegen.**

WASSER MIT EINEM MILDEN REINIGUNGSMITTEL MISCHEN

Keine stark sauren oder alkalischen Reiniger verwenden! Im verdünnten/gebrauchsfertigen Zustand sollte der **pH-Wert zwischen 5 und 9 liegen**. Flusssäure sollte auf keinen Fall bei der Behandlung von Dura-Bright® XBR® Rädern verwendet werden. Zusätzliche Informationen finden Sie in Kapitel 7, Punkt 7.b des Alcoa Räder-Servicehandbuchs.



3



MIT EINER WEICHEN BÜRSTE REINIGEN


Benutzen Sie eine weiche Bürste (Alcoa ALbrush), um die Radoberfläche mit Seife zu reinigen. Keine Scheuermittel, Scheuerkissen usw. verwenden. Restlichen Schmutz abbürsten.

4




DAS RAD ABSPÜLEN - DIE ARBEIT IST ERLEDIGT

Gründlich mit sauberem Wasser abspülen, damit die Seife vollständig entfernt wird, dann mit einem weichen Tuch trocken reiben.



Vorher



Nachher

Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgien
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
E-mail: info.wheels@alcoa.com
Web: www.alcoawheels.com

